



拯救者电竞手机2 Pro 用户指南 V1.0

产品型号：Lenovo L70081

基础信息

在使用本信息及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- [快速入门指南](#)
- [附录](#)

若要获取电子版的快速入门指南，请访问<http://www.lenovocare.com.cn>。

主屏幕

主屏幕是使用手机的起始点。为了您的方便，主屏幕上已设置了一些实用的应用程序和小部件。左右滑动，可查看所有主屏幕面板，最左侧主屏幕为负一屏，可以进行卡片管理编辑，开启健康以及您日常关注的资讯等服务。



说明：根据您的位置、语言、运营商以及机型，手机的功能和主屏幕会有所不同。

进入主屏幕编辑模式

点击主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放，可进入主屏幕编辑模式。此时，屏幕底部将出现：更换壁纸、添加小部件和桌面设置。



进入主屏幕编辑模式后，可以进行以下任意操作：

- 若要创建更多主屏幕面板，将应用程序拖到最后一个主屏幕面板的右边缘。快捷菜单上方的圆点数量显示您拥有的主屏幕数量。
- 若要在主屏幕上添加时间、天气等小部件，点击添加小部件，向左或向右滑动小部件列表，点击并按住您需要的小部件，拖至任何想要放置的位置，然后松开。

管理小部件和应用程序

无论主屏幕是否处于编辑模式，都可以进行以下任意操作：




- 若要移动小部件或应用程序，点击并按住小部件或应用程序直至手机震动，将其拖动到要放置的位置，然后松开。
- 若要将应用程序移到其他主屏幕面板，点击并按住应用程序直至手机震动，将其拖动到屏幕边缘，然后松开。
- 若要将应用程序移到快捷菜单，点击并按住应用程序直至手机震动，将其拖动到屏幕底部的快捷菜单（需先移除其他应用程序）。
- 若要创建文件夹，点击并按住应用程序直至手机震动，将其拖动到另一应用程序上。
- 若要卸载应用程序，点击并按住要删除的应用程序直至手机震动，然后点击图标左上角的应用信息或卸载应用，根据屏幕提示操作。

说明：

- 系统应用程序无法卸载。尝试卸载系统应用程序时，应用图标左上角不会出现卸载应用。
- 由于处理器芯片以及操作系统会占用部分存储空间，实际用户可用空间可能少于存储器物理标称容量。

屏幕按键

进入设置 > 4D U-Touch，选择虚拟键导航，您的手机屏幕下方有三个按键：

- 返回键：点击 ，返回上一级菜单或退出当前应用程序。在文字输入界面，点击关闭屏幕键盘。
- 主屏幕按键：点击 ，返回到默认主屏幕。
- 多任务按键：点击 ，可查看最近使用的应用程序。然后执行以下任意操作：

- 点击应用程序可将其打开。
- 向上滑动应用程序可将其关闭。
- 向下滑动应用程序可将其锁定，再次向下滑动可解锁。
- 点击⊗可关闭所有未被锁定的应用程序；长按⊗可强制关闭所有已锁定的应用程序。

在应用程序使用界面长按≡可进入分屏模式。

说明：某些应用程序不支持分屏模式，长按≡会提示“应用不支持分屏。”。

屏幕锁定

当手机处于开启状态时，按电源键即可手动锁定屏幕。此外，如果手机在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。若要解锁屏幕，轻轻按下电源键，从锁定屏幕底部向上滑动。

说明：系统默认滑动解锁。若要修改解锁方式，请参阅[设置](#)这一章。

通知面板

通知面板会通知您未接电话、新信息以及文件下载等正在进行的动作。



可以进行以下任意操作：


- 若要打开通知面板，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭通知面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要查看通知的详细内容，点击对应的消息通知。
- 若要删除某个通知，在通知上向左或向右滑动；或者在通知上向左滑动，点击⚙️，根据提示将其删除。
- 若要删除所有通知，点击通知面板底部的⊗。

快捷面板

快捷面板可让您快速访问各种常用功能，如WLAN开关和亮度调节。



可以进行以下任意操作：

- 若要打开快捷面板，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭快捷面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要快速开启WLAN等某项功能，点击对应的功能图标，待其变为蓝色，此功能即开启。再次点击图标即可关闭此功能。
- 若要查看更多应用图标，在快捷面板区域向左或向右滑动。
- 若要添加、隐藏或重新排序应用图标，点击，按住应用图标，将其拖动到要放置的地方即可。

USB连接

当使用数据线将手机连接到计算机时，打开通知面板，在USB连接通知中选择USB连接方式。



- 传文件：手机与计算机之间传送照片、视频、铃声或者其他文件。
- 看照片：手机与计算机之间仅传送照片和视频。
- 仅充电：通过计算机为手机充电。

[回到顶部](#)

通话

拨打电话

手动拨号

1. 打开电话应用程序。
2. 如果需要，可在拨号面板中点击，即可显示拨号盘。
3. 输入电话号码，点击.

从通话记录拨打电话

1. 打开电话应用程序。
2. 在通话选项卡显示的即为通话记录，向上滑动通话列表以显示更多通话记录。
3. 点击通话记录，进行回拨。

拨打联系人

1. 打开电话应用程序。
2. 点击通讯录选项卡。
3. 在搜索框搜索或直接在列表中选择联系人呼叫。

接听电话

接听或拒绝电话

接到电话时，会出现来电画面。可以进行以下一项操作：

- 将  向上滑动，接听来电。

- 将  向下滑动，拒绝来电。


来电静音

以下方法可使来电静音：

- 按音量上键或音量下键。
- 按电源键。

通话中选项

正在通话时，屏幕上有以下选项可用：

- 静音：打开或关闭话筒。
- 保持：暂停当前通话或恢复通话。
- 免提：打开或关闭扬声器。
- 添加通话：显示拨号界面，可以拨打其他人电话。
- 拨号键盘：显示或隐藏键盘。
- 录音：开始或停止电话录音。
- ：结束通话。

您也可以按音量键调高或调低音量。

说明：通话中选项因运营商而异，请以实际功能为准。


使用通话记录

通话记录中含有未接、已拨和已接电话记录，您可以点击 ，根据界面选项点击操作。例如，您可以点击  选项，将此电话记录添加到通讯录中。


[回到顶部](#)

联系人

创建联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 点击 ，输入联系人信息。
3. 点击保存。


搜索联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 进行以下一项操作：
 - 向上或向下滑动联系人列表，找到所需的联系人。
提示：联系人列表按字母顺序排列，能帮助快速指引。
 - 点击 ，在搜索框输入联系人姓名的前几个字母，将自动列出匹配的联系人。

编辑联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 点击要编辑的联系人，点击 ，编辑联系人信息。
3. 点击保存。

删除联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 点击要删除的联系人，进入联系人详情界面。
3. 点击  > 删除。

4. 在弹出的对话框中选择删除。

导入联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 点击 \cdots > 设置。
3. 点击导入。
4. 从以下来源中选择一种导入联系人：云服务导入、iCloud或从存储设备导入。如果您手机装有SIM卡，还可选择从SIM卡导入联系人。

导出联系人

1. 打开通讯录应用程序。
2. 点击 \cdots > 设置。
3. 点击导出。
4. 点击导出到存储设备。如果您的手机装有SIM卡，可将联系人导出到SIM卡。导出的联系人为vcf格式文件。您可以打开文件管理搜索查看导出的vcf文件。

[回到顶部](#)

信息

发送信息

使用信息应用程序，可以发送文字信息和多媒体信息。

1. 打开信息应用程序。
2. 点击 $+$ 。
3. 点击收件人文本框，输入联系人姓名或电话号码，文本框将自动列出匹配的联系人，选择其中一个联系人，或点击 $+ \text{人}$ 添加更多收件人。
4. 点击信息文本框，输入信息内容。
提示：如果想要发送多媒体信息，点击 $+$ 可添加照片或视频等媒体对象类型的信息。
5. 点击 \uparrow 发送。

搜索信息

1. 打开信息应用程序。
2. 点击 Q ，在搜索文本框输入搜索关键字，文本框下方将自动列出匹配的信息。

删除信息

打开信息应用程序，通过以下任一方式删除信息。

- 点击要删除的信息，进入信息详情界面，点击 \cdots > 删除。在弹出的对话框中选择删除。
- 点击 \cdots > 批量编辑，批量勾选要删除的信息，点击 垃圾桶 。
- 长按信息直至弹出菜单，点击删除，在弹出的对话框中选择删除。
- 长按信息直至弹出菜单，点击批量编辑，批量勾选要删除的信息，点击 垃圾桶 。

[回到顶部](#)

相机







打开相机

您可以通过多种方式启动相机。

- 点击相机应用程序，打开相机。
- 锁屏时，点亮屏幕，按住右下角的相机图标并上滑，启动相机。
- 从手机屏幕顶部下滑打开快捷面板，点击相机对应功能图标，启动相机。

相机基本操作



1. 打开相机。
2. 您可以进行以下操作：
 - 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。
若要锁定对焦点，可在取景框中长按，锁定自动曝光/自动对焦。
 - 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦条，放大/缩小画面。
 - 选择相机模式：在相机模式区域，左右滑动，选择一种模式。
点击更多，根据需要选择微距、专业、全景、慢动作、延时摄影、导演或HDR10+拍摄模式。
 - 打开或关闭闪光灯：点击 ，选择 （自动）、（开）、（关）、（常亮）。
当选择了 （自动）时，若相机检测到您处于较暗的环境，取景框将出现闪光灯提示，拍摄时自动开启闪光灯。
3. 点击快门拍照。

相机设置

设置照片尺寸

进入相机 >  > 拍照尺寸默认为，选择需要的拍照尺寸。


添加手机水印

进入相机 >  > 水印，选择水印添加模式。

使用参考线辅助拍照


1. 进入相机 >  > 参考线，开启参考线，取景框将出现九宫格参考线。
2. 返回拍摄界面，点击快门拍摄。

使用语音拍照

1. 进入相机 > ，开启语音拍照。
2. 返回拍摄界面，大声说“拍照”或“茄子”，将自动拍照。

图库



查看照片和视频

1. 打开图库应用程序。
2. 点击所需查看的相册。
3. 点击照片或视频，以全屏模式查看，再次点击屏幕隐藏菜单。
4. 进行以下任意操作：
 - 若要观看下一张或上一张照片或视频，向左或向右滑动屏幕。
 - 若要放大或缩小照片，双指张开或捏合照片。放大时，可拖动照片观看照片的其它部位。
 - 若要观看视频，点击 .

分享照片和视频

在全屏观看照片或视频时，在屏幕菜单点击 ，再选择Lenovo One、蓝牙等分享方式，即可与他人分享照片或视频。



如果想要同时分享多张照片或多个视频，可执行以下操作：

1. 打开图库应用程序。
2. 点击屏幕右上角 ，勾选多张照片或视频。
3. 点击 ，选择任意一种分享方式。

删除照片和视频

在全屏观看照片或视频时，在屏幕菜单点击 ，在弹出的对话框中选择删除。

如果想要同时删除多张照片或多个视频，则进行以下所有操作：

1. 打开图库应用程序。
2. 点击屏幕右上角 ，勾选多张照片或视频。
3. 在屏幕菜单点击 ，在弹出的对话框中选择删除。

[回到顶部](#)

网络

WLAN连接

您可以使用快捷菜单开启WLAN连接，或者通过以下方式连接：

1. 进入设置 > WLAN，开启WLAN开关。
2. 在WLAN设置界面，通过以下任一方式连接WLAN网络：
 - 在可用WLAN列表中，点击要连接的WLAN网络。如果选择了加密的网络，则需输入密码。
 - 下拉到菜单底部，点击添加网络，按照屏幕提示输入网络名称及接入密码，完成WLAN连接。

数据连接

开启数据连接

您可以使用快捷菜单开启移动数据，或者通过以下方式开启：

1. 进入设置 > 移动网络。
2. 点击移动数据，开启移动数据开关。

说明：

- 当您不使用移动数据时，请及时关闭，以节省数据流量并延长待机时间。
- 您需要具有数据服务的有效SIM卡。如果您的SIM卡没有数据服务，请与您的运营商联系。

选择开启数据连接的SIM卡

当您的手机插入了两张有效SIM卡时，系统仅支持其中一张SIM卡开启数据连接。您可以通过以下方式来

设置：

1. 进入设置 > 移动网络和双卡。
2. 点击移动数据，开启移动数据开关。
3. 点击移动数据上网，选择要开启数据连接的SIM卡。
4. 若需使用5G网络，点击5G网络开关开启。

说明：如果使用中国电信卡，请与您的运营商联系，开通VoLTE功能，才能使用5G网络；中国移动、中国联通卡可直接使用5G网络。

设置热点

开启热点功能，手机将您当前连接的WLAN或移动数据网络共享给其他设备。

通过个人热点共享网络

1. 进入设置 > 个人热点，开启个人热点。
 2. 点击热点设置，即可查看或更改WLAN配置信息。
- 说明：若要允许他人的设备连接到您的网络，请告知其网络名称和密码。

通过蓝牙共享网络

1. 进入设置 > 蓝牙，开启蓝牙开关。选择设备，按照提示完成配对。
2. 进入设置 > 个人热点，开启蓝牙网络共享开关。

通过USB共享网络

1. 使用USB数据线将手机与电脑连接。
2. 在手机上进入设置 > 个人热点，开启USB网络共享开关，共享移动数据网络或已连接的WLAN网络给电脑。

[回到顶部](#)

NFC

NFC（Near Field Communication）即近距离无线通讯技术，是一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费类电子产品等设备间进行近距离无线通信。通过NFC可实现数据传输、移动支付等功能。

开启或关闭NFC

您可以执行以下任一操作开启或关闭NFC：

- 打开快捷面板添加NFC，点亮或关闭NFC。长按NFC功能图标可进入NFC设置界面。
- 进入设置 > NFC，点击NFC，开启或关闭此功能。

NFC快捷支付

当在手机上安装了有支付功能的程序（如支付宝、微信等），且已开启了支付服务后，可使用NFC快捷支付。

1. 进入设置 > NFC，开启NFC。点击默认钱包，选择默认付款应用。
2. 在支付应用中，点击触碰付款或公交卡充值，开启NFC支付功能。
3. 支付时，根据手机屏幕提示，完成支付。

[回到顶部](#)

Lenovo One

通过Lenovo One快速连接手机及电脑，可执行如下操作：手机投屏到电脑、手机与电脑互传文件、游戏/视频投屏、电脑上对手机进行操作等等。

连接手机与电脑

1. 进入设置 > Lenovo One，开启允许被发现按钮，同时打开蓝牙和定位。
2. 在电脑的任务栏中，点击 更多 图标，找到Lenovo One图标并点击，打开主界面。
3. 检查电脑和手机端的WLAN连接情况，确保两台设备在同一个WLAN环境下。
4. 在电脑上的Lenovo One主界面，找到自己的手机设备，并且点击连接按钮。
5. 手机端收到连接请求的弹框后，点击同意。等待几秒后，两台设备之间即可建立连接。

互传文件

1. 进入设置 > Lenovo One，点击拍一拍发送文件，开启拍一拍传送文件按钮。
2. 打开开启拍一拍传送文件按钮。

[回到顶部](#)

4D U-Touch

U-Touch手势

1. 进入设置 > 4D U-Touch，点击U-Touch，开启此功能。
提示：开启U-Touch后，虚拟键会被隐藏。
2. 在手机任意界面，U-Touch手势可进行如下操作：
 - 从屏幕左右侧边向内滑动，返回上一级菜单。
 - 从屏幕底部上滑后抬手，返回桌面。
 - 从屏幕底部左右滑动，快速切换应用。
 - 从屏幕底部上滑悬停，进入应用历史。

4D手势

- 切一切开启手电筒：点击开启切一切手电筒开关，按照图示切动手机两次，可随时开启/关闭手电筒。
- 转一转开启相机：点击开启转一转相机开关，按照图示快速翻转手机两次，可随时打开相机。
- 抬手点亮屏幕：点击开启抬手点亮屏幕开关，按照图示拿起手机，可自动点亮屏幕。

[回到顶部](#)

指纹/面部识别和密码

指纹识别

您可以使用指纹解锁屏幕，或访问应用锁等隐私信息。

1. 进入设置 > 密码、指纹和面部识别 > 密码，按照提示进行密码设置。
说明：设置指纹解锁前，需先设置密码。
2. 点击指纹，输入解锁密码。
3. 在管理指纹界面，开启指纹解锁设备开关，或点击添加指纹，按照屏幕提示进行指纹添加。
提示：请将手指放在蓝色识别区，按压感应器直至振动后抬起手指。使用同一手指的不同区块重复此操作，直到录入完成。
4. 点击完成。

人脸识别

将人脸录入手机，录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

1. 进入设置 > 密码、指纹和面部识别 > 密码，按照提示进行密码设置。
说明：设置指纹解锁前，需先设置密码。
2. 点击面部，输入解锁密码。
3. 在面部界面，开启面部解锁设备开关，或点击添加面部，按照屏幕提示开始人脸录入。
4. 点击完成。

访问应用锁

1. 进入设置 > 密码、指纹和面部识别 > 应用锁，输入屏幕解锁密码或指纹。
2. 打开应用锁开关，按照屏幕提示关联指纹与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用指纹即可访问该应用。

[回到顶部](#)

浏览器

如果手机已经连接至WLAN或移动数据网络，可以使用浏览器应用程序访问互联网。有关连接WLAN或移动数据网络的详细信息，请参阅[网络](#)这一章。





访问网站

1. 打开浏览器应用程序。
2. 点击搜索栏输入网站地址，点击前往；或者输入要搜索的关键词后点击搜索；也可以直接点击搜索栏下方所显示的搜索建议。

提示：访问网站时，您无需键入“http://”网站的完整网址。例如，若要访问“http://www.lenovo.com”，仅需在地址栏内键入“www.lenovo.com”，然后点击前往。

3. 在浏览网页时，可进行以下任意操作：
 - 点击 < 可返回到上一网页。
 - 点击 > 可前进到最近访问的网页。
 - 按住网页上的图片，然后点击保存图片，可将图片保存到手机的对应存储卡中。

添加书签

在浏览想要标书签的网页时，点击  > ，编辑书签详细信息，然后点击保存。下次打开浏览器应用程序时，点击  > ，然后点击书签名称，可快速访问该网页。

[回到顶部](#)

设置

设置系统日期和时间

手机会通过网络获得正确的日期和时间，并根据您所在的时区来更新时间。您可以根据需要，手动调整日期、时间、时区。

1. 进入设置 > 通用设置 > 日期和时间。
2. 自动获取或手动设置日期和时间。
 - 开启自动确定日期和时间开关，手机将与当前网络上的时间同步。
 - 关闭自动确定日期和时间开关，点击设置日期和设置时间完成相应的设置。
3. 设置时区。
 - 开启自动确定时区开关，手机将与当前网络上的时区同步。
 - 关闭自动确定时区开关，点击选择时区，手动设置。
4. 设置12小时制或24小时制。
 - 开启使用24小时格式开关，时间将以24小时格式显示。
 - 关闭使用24小时格式开关，时间将以12小时格式显示。

设置语言

1. 进入设置 > 通用设置 > 语言和输入法。
2. 点击语言，选择要使用的语言。

设置默认输入法

您可将已下载的第三方输入法设置为默认输入法。

1. 从应用中心下载需要的输入法。
2. 通过以下两种方式设置默认输入法：
 - 根据屏幕提示将其设为默认输入法。
 - 进入设置 > 通用设置 > 语言和输入法 > 虚拟键盘，点击管理键盘，开启需要的输入法开关。然后点击当前输入法，选择需使用的输入法。

允许安装来自未知来源的应用


在安装从未知来源下载的应用程序之前，可执行以下操作：

1. 进入设置 > 通用设置 > 安全和隐私 > 安装未知应用。
2. 点击应用程序，开启允许来自此来源的应用开关。

截屏和录屏

截取屏幕

您可以通过如下任意一种方式截取屏幕：


- 进入设置 > 通用设置 > 截屏和录屏，开启三指下滑快速截屏开关。
- 进入设置 > 通用设置 > 截屏和录屏 > 截屏快捷键，选择短按电源键+音量减键或长按电源键+音量减键截取完整屏幕。
- 从屏幕顶部向下滑动，点击  快捷开关图标。

默认设置下，屏幕截图会保存在手机的内部存储设备中。若要查看屏幕截图，可进行下列操作之一：

- 转至图库应用程序，点击相册，寻找屏幕截图相册。
- 转至文件管理应用程序，点击本地存储 > 图片 > Screenshots，或点击本地 > 手机存储，进入Pictures > Screenshots。

录制屏幕

您可以通过如下任意一种方式录制屏幕：

- 从屏幕顶部向下滑动，点击  快捷开关图标。
- 使用组合键录屏。
 1. 进入设置 > 通用设置 > 截屏和录屏，点击录屏快捷键，选择短按电源键+音量加键或长按电源键+音量加键录制屏幕。
 2. 点击画质，选择录屏画质。
 3. 点击声音来源，选择麦克风声音，您可以在录屏时，边录屏，边解说。选择手机音频，此时仅可以收录系统音（如：音乐）。选择无声音，录屏时，无法收录任何系统音。

设置无障碍使用手机

通过使用读屏软件、放大手势、屏幕色彩校正等无障碍功能，可以帮助视力不佳人士使用手机。

进入设置 > 通用设置 > 无障碍，根据需要使用，点击TalkBack、文字转语音(TTS)输出、放大功能等等，按照屏幕提示进行设置。

设置壁纸

1. 进入设置 > 壁纸、主题和字体。
2. 在静态壁纸、动态壁纸、在线壁纸或相册中选择一张图片。
3. 点击设定，选择将其设为锁屏、设为桌面或同时设置。

设置铃声

您可以定义来电和通知的默认铃声，也可以调节每种声音类型的音量。

进入设置 > 声音和振动。

恢复出厂设置

此操作会删除您手机内部存储空间中的所有媒体和数据（包括账号、联系人、短息、音乐、照片、视频、应用程序等），并将手机恢复到默认的出厂设置，此操作无法撤销。请在恢复出厂设置之前，及时备份您的数据。

1. 进入设置 > 通用设置 > 恢复出厂设置。
2. 点击恢复出厂设置。

[回到顶部](#)

游戏电竞

进入拯救者领域

硬件启动

1. 手机解锁后，未启动游戏时，同时长按手机侧边超神键L1、R1，进入动效播放。
2. 动效播放完毕，即进入拯救者领域。
3. 选择游戏进入。

通过设置启动

1. 进入设置 > 拯救者领域。
2. 点击屏幕最下方进入拯救者领域，即进入拯救者领域。
3. 选择游戏进入。

通过桌面快捷图标启动

1. 首次进入拯救者领域时，系统会询问是否需要添加快捷方式，点击确认，即可添加。您也可以进入设置 > 拯救者领域 > 领域设置，在桌面快捷图标项中，点击添加。
2. 快捷图标添加完成后，即可通过点击桌面快捷图标进入。

启用游戏模式

自动启用

从应用中心程序中下载安装完游戏后，通常会进行自动识别。

1. 进入拯救者领域，查看是否有已安装游戏的卡片。若有，则说明识别成功。
2. 通过桌面应用图标或拯救者领域，打开已识别的游戏，即可自动启用游戏模式。

手动添加

当游戏安装完成后，安装的游戏未能在拯救者领域以卡片的形式显示，则说明该游戏未能被系统自动识别。

1. 打开拯救者领域，点击 \oplus ，进入添加游戏界面。
2. 在搜索框中，输入刚安装的游戏名称。
3. 在搜索结果中，找到刚安装的游戏，点击 \oplus 。
4. 返回拯救者领域，查看游戏是否添加成功。

游戏设置

进入游戏设置

您可以通过以下两种方式进入游戏设置。

- 打开拯救者领域进入
 1. 通过硬件启动或桌面快捷方式，进入拯救者领域。
 2. 点击屏幕右上角 \odot 。
 3. 在游戏设置界面，点击菜单进行不同功能的设置。

- 通过设置进入
进入设置 > 拯救者领域，即可进入游戏设置入口。

拯救者助手

进入游戏设置界面后，点击拯救者助手，您可以执行以下操作：

- 快捷功能排序

点击快捷功能排序，选择您需要的快捷功能，长按拖动排序，点击完成。

快捷功能	定义	快捷功能	定义
双擎风冷	控制风扇转速，分为：一级、二级、自动。	超神键	超神键L1/R1，超神键L2/R2
一键直播	一键开启游戏斗鱼、虎牙直播间。	增强显示	游戏画面增强显示，分为：自然、均衡、极致三种。
清理内存	清理内存运行的冗余数据。	旁路充电	通过外接电源给手机供电，并且不给电池充电。
屏幕压感	屏幕压感键L3/R3	临场振感	开启游戏振动效果。
高能回录	向前进行回录，记录游戏精彩瞬间。	微信	小窗打开微信，让您快速回复消息。
屏蔽电话	避免游戏时来电干扰。	屏蔽通知	避免游戏时通知消息干扰。
截屏	截取完整屏幕。	QQ	小窗打开QQ，让您快速回复消息。
变声器	模拟不同的声音效果。	防误触	屏幕防止误触。
动感光效	调整游戏光效。	腾讯加速器	腾讯游戏加速器。
录屏	录制屏幕。	全部功能	全部快捷功能。

- 性能野兽模式

- 开启高性能模式开关，让游戏运行更顺畅。
- 开启内存清理开关，可增加游戏可用内存。
- 开启移动网络加速开关，可降低游戏延迟。

- 勿扰设置

- 开启禁用自动亮度调节开关，可在游戏时暂停屏幕亮度自动调节。
- 开启禁用语音唤醒开关，可避免游戏中误唤醒。
- 开启小窗回复消息开关，可在游戏时，用小窗打开QQ和微信，快速回复消息。

领域设置

进入游戏设置界面后，点击领域设置，您可以执行以下操作：

- 游戏推荐

开启游戏推荐开关，拯救者领域会向您推荐当前精选热门游戏。

- 游戏预加载

开启游戏预加载开关，系统会自动对您最近打开的游戏进行预加载，可以更快进入游戏。

高能回录设置

进入游戏设置界面后，点击高能回录，可对回录画质、回录时长和声音来源进行设置。

超神键设置

进入游戏设置界面后，点击超神键，可设置超神键L1/R1和超神键L2/R2的按压力度，还可以设置超神键M1、M2的快捷功能。

安全和维护

使用手机

使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读本节说明。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终保持手机关机。如果手机设置的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，如电器或电热烹饪设备。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等存放易燃品的地方请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池和充电器等附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其他电子设备时会对其造成干扰。请远离电子设备，如电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其他特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 使用手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳。严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机长时间暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请在温度 0° C 至 35° C 范围内使用本设备，并在温度 -20° C 至 +45° C 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 当您要把充电器插头从您的手机上拔出时，抓紧插头往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池

使用电池时，请遵循以下注意事项（本节仅适用于可拆卸式电池）：

- 使用之前，请仔细阅读本节说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品（如：硬币、笔和回形夹）直接把电池的正极和负极连接造成，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池的清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池长时间暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。电池不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于50° C（122° F）或低于-10° C（14° F）的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项（本节仅适用于不可拆卸式电池）：

- 使用之前，请仔细阅读本节说明。
- 请勿尝试自行更换手机中的可充电电池。该电池只能由联想授权的维修机构或技术人员进行更换。联想授权的维修机构或技术人员将根据当地的法律法规回收电池。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于50° C（122° F）或低于-10° C（14° F）的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 本电池只能使用专用的充电器充电。

使用充电器

使用充电器时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读本节说明和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。充电器不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机

使用耳机时（您可能需要额外购买耳机），请遵循以下注意事项：

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

系统更新风险声明

该操作系统仅支持官方提供的系统更新，若用户刷第三方 ROM 系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定，可能会带来安全风险或危险，用户需要为类似行为承担责任。

医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- 应始终保持手机与起搏器的距离大于15.3厘米（约6英寸）。
- 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里。
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。若怀疑有干扰产生，请关机并将手机移至较远的位置。

电磁辐射性能指标 (SAR)

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为2.0 W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

商标版权

本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、杜比全景声和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。

常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列方法加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

1. 什么是 PIN 码？屏幕出现输入 PIN 码如何处理？
PIN 码用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。初始 PIN 码一般为1234。如果您不知道 PIN 码，请立即与网络运营商联络。
2. 什么是 PUK 码？屏幕出现输入 PUK 码如何处理？
PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为连续三次输入错误 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计10次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。PUK 码由网络运营商提供。如果您不知道 PUK 码，请立即与网络运营商联络。
3. 屏幕出现插入 SIM 卡信息如何处理？
确认 SIM 卡是否安放正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络运营商解决。
4. 显示不在服务区，网络故障如何处理？
检查信号强度的状态图标。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其他地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络运营商提供网络服务范围。
5. 声音质量差，回音或有噪声使通话困难如何处理？
挂断电话，再次拨号，网络运营商可能为您转接一条通话质量较好的线路。
6. 待机时间变短如何处理？
所在地信号较弱，手机长时间搜索信号所致。在您不想接听电话时，可暂时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。
7. 手机不能开机如何处理？
检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始后较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。
8. 不能发送短信息如何处理？
您要检查您的短信服务中心设置，查看您是否有设置短信服务中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络运营商不支持该项服务（具体可咨询当地网络运营商）。
9. 不能充电如何处理？

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

0. 联系人不能添加数据如何处理？

联系人存储已满，可删除部分原有无用条目。

1. 不能选择某些功能如何处理？

没有开通此项服务或者所在地的网络运营商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络运营商联络。

2. 联想手机采用的是什么操作系统？

本手机采用的是 Android 操作系统，该操作系统从2007年面世以来得到了手机用户的广泛认可。目前，Android 操作系统已经是世界上用户最多的智能手机操作系统之一。

3. 如何安装第三方应用？

联想智能手机在出厂时就已经预置了多款流行的应用程序，能够满足普通用户的基本需求。用户也可以从电子市场和第三方管理软件下载安装其他第三方应用，或者通过 USB 数据线拷贝第三方应用程序到手机上并安装。

注意：只有联想预置的应用是经过联想测试并保证使用效果的，其他用户自行下载的应用需要确认该应用经过 Google 的授权并获得数字签名方能保证使用效果。如果用户需要安装非 Google 授权的应用，需要设置允许安装未知来源的应用程序，请参阅[设置](#)这一章。安装非认证的应用存在风险，一切由于用户自行安装非授权应用引起的软硬件问题联想不承担维修责任。联想建议用户尽量下载官方认证的应用。

4. 第三方应用的下载和安装需要收费吗？

目前 Android 应用中超过半数都是免费的，下载和安装这部分应用都不需要收费。但是，下载带来的数据流量是需要收费的，收费标准请咨询当地运营商。建议您在 WLAN 环境下下载应用程序，并且在没有数据流量包月套餐或套餐流量即将耗尽情况下，按照以下步骤关闭数据连接和数据漫游：

- a. 选择以下任意一种方式来关闭数据连接：关闭设置 > 网络和互联网 > 移动网络中的移动数据；关闭快捷面板中的数据连接。
- b. 关闭设置 > 网络和互联网 > 移动网络中的数据漫游。

注意：由于用户个人没有关闭数据连接和数据漫游带来的高额流量费用联想方面不承担相关责任。

5. 发现系统速度越来越慢该如何处理？

智能手机和电脑一样，可能在长时间运行多个程序后会发现系统逐渐变“卡”，此时重启手机就可解决该问题。

如果重启还解决不了问题的话，回忆一下最近您是否下载安装过一些新的第三方应用程序，进入设置 > 应用和通知 > 应用程序管理，尝试卸载最近安装的程序后再重启手机。

如果以上两种方法都解决不了您的问题的话，可将手机恢复出厂设置，请参阅[设置](#)这一章。

注意：做此操作前注意使用手机自带的备份与恢复工具备份您的重要数据，或可以使用第三方工具。

6. 电池不耐用如何处理？

智能手机多为大屏手机，且支持的功能众多，如果您长时间上网、看视频、玩游戏，那么电池的续航时间也会相应地减少。那么怎样才能尽可能延长电池的续航时间及其使用寿命呢？在您不需要无线连接的时候，关闭 WLAN、蓝牙、GPS、Exchange 帐户同步，在光线昏暗或者夜晚时，建议您调低屏幕亮度，不仅能延长手机的使用时间，更能保护您的视力。

[回到顶部](#)

